

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1. Убедитесь, что установка раковины соответствует санитарным и строительным нормам, действующим в вашем регионе.
- 2. Перед началом работ перекройте подачу горячей и холодной воды.
- 3. Перед установкой распакуйте раковину, проверьте её на наличие повреждений и убедитесь, что в комплекте есть все необходимые аксессуары.
- 4. Размер монтажного отверстия должен быть на 3–4 см меньше габаритов раковины. Рекомендуется подбирать модель, соответствующую параметрам выреза, чтобы избежать ошибок при установке и предотвратить скопление влаги и появление плесени.
- 5. При необходимости отверстие можно подкорректировать, но оно должно точно соответствовать размеру раковины. Для точной и безопасной установки рекомендуется обратиться к профессионалу.



**Полезные советы:**  
При эксплуатации используйте перчатки и будьте осторожны при прикосновении к раковине. Металлические края могут быть острыми, поэтому существует риск получения небольших царапин.

ЭТАПЫ УСТАНОВКИ

Доступны различные методы монтажа, в зависимости от размеров и формы отверстия.  
(При необходимости вы можете обратиться в онлайн-службу поддержки для консультации и помощи.)



Верхний монтаж



Подстольный монтаж



Скрытый монтаж

Инструкция по эксплуатации

Мойка multifunctional  
model LD199

МОЙКА ДЛЯ КУХНИ


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Инструкция по эксплуатации:

Выдвижной кухонный смеситель для раковины

Инструкция по установке



\*\*Пожалуйста, укажите номер цвета при заказе

Выдвижной кухонный смеситель для раковины


Перед установкой:






















Все материалы составлены на основе недавно опубликованных данных о продукции. Компания оставляет за собой право изменять характеристики, упаковку или ассортимент продукции без предварительного уведомления. Настоящее руководство содержит важную информацию по установке, обслуживанию и очистке. Пожалуйста, передайте его пользователю для ознакомления.  
**Примечания:**  
1. Перед установкой обязательно тщательно промойте водопроводную трубу, чтобы удалить загрязнения и посторонние частицы.  
2. При установке новой мойки сначала установите смеситель на раковину.  
3. Рабочее давление для продукции: от 0,1 до 0,5 МПа. Если давление воды превышает 0,5 МПа, необходимо установить редукционный клапан. Максимальная рабочая температура воды и окружающей среды — 60 °С. Особое внимание следует уделить трубке, соединённой с душевой лейкой: она должна находиться на безопасном расстоянии от нагревателя, иначе возможно повреждение лейки и её уплотнителей, что может привести к риску для пользователя.

Инструкция по эксплуатации:

Поворотный переключатель (маховик) вращается влево для регулировки температуры — от холодной воды к смешанной и горячей. Поворот вправо — для отключения основного выхода воды. Кнопка слева управляет режимом подачи воды.  
**\*Маховик является основным выключателем. Давление, устойчивое к взрыву — до 2,5 МПа. После каждого использования смеситель необходимо закрывать. В случае утечки по причине незакрытого крана компания Wood не несёт ответственности.**

Размеры для монтажа:



Процедура установки			Пользование руководством		
 <p>1. Установите прокладку (1) лицевой стороной вниз, установите кран и поверните маховик вправо.</p>	 <p>2. Вставьте корпус смесителя в отверстие для раковины в направлении, указанном стрелкой.</p>	 <p>3. Соедините отводную трубу с душем через изгиб, чтобы проверить, насколько плавно она затягивается</p>	 <p>Переключатель на ручном колесике, поверните влево: холодная вода с фиксированной температурой - смешанная вода - горячая вода; Поверните вправо, чтобы выключить переключатель подачи воды (Всегда выключайте его после каждого использования)</p>	 <p>Кнопка включения душевой лейки (Не может использоваться в качестве главного выключателя)</p>	 <p>Кнопка подачи воды "Shark" (Не может использоваться в качестве главного выключателя)</p>
 <p>4. Вверните (2) в крепежное кольцо (3) до тех пор, пока винт не выступит наружу 6 мм.</p>	 <p>5. Установите прокладку (4) на зубной канал (5) и закрепите крепежное кольцо на зубном канале.</p>	 <p>6. Отрегулируйте положение и затяните винт на монтажном кольце.</p>	 <p>На цифровом экране отображается температура на выходе и время выхода.</p>	 <p>Свободное перемещение выдвижной головки</p>	 <p>Нажмите кнопку для переключения подачи воды на душ</p>
 <p>7. Подсоедините и зафиксируйте патрубки подачи горячей и холодной воды (6) к источнику подачи воды. Холодная вода подсоединяется к синей трубке, а горячая - к красной.</p>	 <p>8. Установите быстрозажимное устройство M8 x 1 на основной корпус, поверните его и зафиксируйте.</p>	 <p>9. Включите источники горячей и холодной воды и дайте воде стечь примерно на две минуты</p>	 <p>Нажмите для подачи аэрированной воды</p>	 <p>1. Включите воду и потрите носик смесителя, чтобы удалить загрязнения.</p>	 <p>2. Если из-за загрязнений напор воды стал слабее, снимите аэратор (сеточку) с лейки, очистите его и установите обратно.</p>
 <p>10. Установите гравитационный шар (9) на шланг для душа (3), предварительно не фиксируя его.</p>	 <p>11. Подсоедините шланг для душа к быстросъемному шлангу.</p>	 <p>12. Установите гравитационный шар в нужное положение и зафиксируйте его, как показано на рисунке.</p>	<h3>Проверка после завершения установки</h3> <p>Убедитесь, что все соединения надёжно затянуты, а маховик находится в закрытом положении. Включите основную подачу воды и систему слива, проверьте соединения на наличие утечек и при необходимости устраните их.</p>		
			<h3>Инструкция по очистке</h3> <p>Применимо ко всем обработанным поверхностям: Очищайте покрытые поверхности нейтральным мыльным раствором, затем тщательно вытрите всю поверхность мягкой чистой тканью. Многие чистящие средства — такие как аммиак, порошковые моющие средства и средства для чистки унитазов — могут повредить покрытие и не должны использоваться. Не используйте абразивные губки, щётки или агрессивные чистящие средства для смесителей и аксессуаров.</p>		