



Инструкция по эксплуатации зонта (арт. KUM-818, KUM-820, AU-050)

- установка купола должна производиться против ветра;
- постоянно нужно очищать регуляторы и фиксаторы от грязи и песка;
- сушку зонтика производить исключительно в полураскрытом виде;
- во время порывистого ветра (свыше 10 м/с) необходимо закрыть зонт;
- в течение нескольких месяцев при неиспользовании зонт должен храниться в сухом помещении;
- зонт допускается к эксплуатации только при использовании утяжелителей. Недостаток веса на основе делает зонт нестабильным, повышает риск падения и повреждения.

Устойчивость зонта – средняя, позволяет использовать зонт на улице в обычных условиях умеренного ветра (5,5-7,9 м/с)

Внимание! Пренебрежение правилами эксплуатации является основанием для отказа в гарантийном обслуживании, а также же уменьшает срок эксплуатации зонта.